


Acesso de Veículos com Leitor Biométrico

- 1 A entrada é realizada pela Cancela 1, o usuário libera a abertura da cancela utilizando o Leitor Biométrico (caso o usuário não tenha biometria cadastrada a entrada será bloqueada).
- 2 A biometria é identificada no Software Secullum Estacionamento.Net para controle de acesso.
- 3 O uso do Laço Indutivo é indicado para evitar que a cancela feche enquanto o veículo está passando.
- 4 Saída realizada pela Cancela 2 (caso haja cobrança de estacionamento, o débito deverá ser pago antes de sair do mesmo).
- 5 Deverá ser realizada a Leitura Biométrica novamente (caso não tenha sido efetuado o pagamento do mesmo a saída será bloqueada) que libera a abertura da cancela.
- 6 O Software Secullum Estacionamento.Net é um sistema de controle de acesso online (controle financeiro, de equipamentos, e de vagas, cadastro de convênios e muito mais).



Equipamentos Necessários:



Laço Indutivo



Controle de Acesso
Biométrico



Cancela



Software Secullum
Estacionamento.Net

Contato: 41 3202-4085 / 11 4280-9114

WhtasApp: 41 99884-0039 / 41 99884-0025 / 41 98809-0118

www.lojado ponto.com.br